

Innehåll

Knappar, fönster och menyer på programmeringsenheten	1
ABB knapp	2
HotEdit.....	2
Ingångar och Utgångar	2
Joggning.....	4
Produktionsfönster.....	5
Program editor	6
Programdata.....	7
Backup & Återställ.....	8
Kalibrering	8
Kontrollpanelen.....	9
Händelselogg.....	10
FlexPendant Explorer	10
Systeminfo.....	10
Starta om	11
Meddelandefönster.....	11
Översikt av meddelanden	12
Händelseloggmeddelanden.....	12
Systemmeddelanden.....	12
Program messages	12
Statusbar	13
Använda tangentbordet	14
Bläddra och zooma på FlexPendant.....	15
Filtrering data	16
Säkerhet	17
Nödstoppsanordningar	17
Hålldon	18
Grundläggande hantering	19
Introduktion till jogging.....	19
Koordinatsystem	20
Skapa ett Verktyg	22
Definiera TCP (verktygets centrumpunkt).....	22

Skapa ett Arbetsobjekt (Wobj).....	24
Definiera arbetsobjekt.....	24
Definiera Användar koordinatsystemet	25
Definiera Objekt koordinatsystemet	26
Programmering	27
Programstruktur	27
Skapa modul	28
Spara modul	29
Radera modul	29
Ändra namn på modul.....	30
Skapa Rutin.....	31
Ändra namn på Rutin	32
Radera Rutin.....	33
Instruktioner.....	34
Rörelser	34
Position.....	36
Hastighet	38
Zon.....	38
Programkörning.....	39
Köra en specifik rutin.....	39
Körsätt	39
QuickSet menyn Hastighet	40
Provkör programmet.....	41
Digitala I/O signaler (in och utgångar)	42
<i>Ingångar</i>	42
<i>Utgångar</i>	42
Backup och återställ	44
Backup	44
Återställ	45
Övningar	46